

# ERSATZMAGAZINE FÜR KUGELGESCHÜTZE SUNNY BLASTER



**Benutzerhandbuch**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.

## **Befüllen des Trichters**

Die Kugeln etwa 4 Stunden lang in Wasser legen.

Öffnen Sie den Trichterdeckel.

Füllen Sie das Tablett mit Murmeln. Trockne die Perlen vorher ab.

Drücken Sie den Knopf und schieben Sie die Kugel heraus. Setzen Sie das Magazin je nach Modell auf den Pistolenkörper.

## **Kugeln/Naben**

Geeignete Größe der Gelkügelchen: 7-8 mm. Nach einiger Zeit werden die Kügelchen

schrumpft wieder. Wenn die Murmeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wählen Sie ein geeignetes Gefäß (siehe unten), legen Sie darin

Kugeln und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Auch das Verdampfen von Wasser aus dem Behälter

wirkt sich auch auf die Größe der Kugeln aus.



### **Geeigneter Behälter zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:**

Packung mit ca. 10000 Kugeln (40 g)

ca. 1000 Bälle	ca. 2000 Bälle	ca. 10000 Bälle
Behälter: Becher	Behälter: gestaffelt	Behälter: Eimer
ca. 600 ml Wasser	Container	ca. 10 l Wasser
10/1 Murmeln	ca. 900 ml Wasser	ca. 40 g Kugeln
3-5 g Kugeln	10/2 Perlen	
	6-8 g Kugeln	

Hinweis: Die Kugeln werden in drei verschiedenen Härtegraden verkauft (weich, mittel und hart). Bälle und anderes Zubehör (Eimer, Schutzmasken, Zielscheiben, Magazine usw.) können in unserem E-Shop ([www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)) erworben werden.

### **Warnungen und Alarme**

- 1) Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Andernfalls besteht die Gefahr eines Augenkontakts. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung gefährlich sein (bis zu etwa 30 m).
2. Richten Sie eine Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Personen oder Tiere auf kurze Distanz. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 8-14 Jahren oder älter (je nach Modell) verwendet werden. Pistolen). Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen diese immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Setzen Sie die Pistole nicht aus in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Pistole das Erscheinungsbild nicht verändern oder anderweitig unangemessen manipulieren.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gelkugeln nicht.

Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Perlen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

Die Kugeln hinterlassen nach dem Schießen keine farbigen Flecken auf der Kleidung.

6. bewahren Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält Kleinteile, besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass

unkontrolliertes Einschalten und Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extremen

hohe/niedrige Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell.

Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus.

zu verwenden.

10. Tragen/Verwendung von Schutzausrüstung während der Benutzung oder des Spiels

Ausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hosen, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.

Zerlegen Sie das Gerät nicht

oder sie in unangemessener Weise zu manipulieren.

**Vertriebspartner**

**Sunnysoft s.r.o.**

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)