

FOTORAHMEN

SD-KARTENUNTERSTÜTZUNG MIT FERNBEDIENUNG



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Hauptfunktionen

- Unterstützung des JPEG-Formats
- Musikwiedergabe im Stereomodus
- Wiedergabeformate: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, Speicherung auf Speicherkarte.
- Speicherkartenunterstützung: SD-, MMC-, MS- und USB-Laufwerke
- Fotos nach Uhrzeit im Kalender wiedergeben
- Symbolanzeige für einfachere Einrichtung und Bedienung
- Kleine und handliche Fernbedienung

Fernbedienung

	Ein-/Aus-Taste
	Schalldämpfung
KALENDER Kalenderauswahl	
OSD	Schaltfläche „Einstellungen“
AUSFAHRT	Zurück-Schaltfläche
FOTO Wechseln Sie in den Fotowiedergabemodus	
MUSIK	Wechseln Sie in den Musikwiedergabemodus
FILM	Wechseln Sie in den Videowiedergabemodus
↑↑↑↑ Cursor, oben/unten/rechts/links	
EINGEBEN	Auswahl bestätigen, eingeben
VOL+ VOL- Lautstärke +, Lautstärke -	
↔↔ Schneller Vorlauf/Rücklauf	
↔↔↔↔ Weiter/Zurück	
⏸	Wiedergabe/Pause
	Fotos + Musik (Kurzwahl)

Kontrolle

1. Stecken Sie das Gleichstromkabel in den Geräteanschluss und schalten Sie das Gerät ein.
2. Wenn die Optionen „Startmodus“ und „Systemeinrichtung“ auf AUS gestellt sind, wird nach dem Einschalten des Geräts das Hauptmenü angezeigt.
3. Wählen Sie in den Menüeinstellungen „System Setup“ den „Start Up Mode“ und wählen Sie eine weitere Option. Es ist keine Speicherkarte eingelegt. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte wird das Hauptmenü angezeigt, abhängig von der in der Einstellung „Startmodus“ gewählten Option. Wenn sowohl eine Speicherkarte als auch ein USB-Laufwerk eingesteckt sind, wird das USB-Laufwerk zuerst angezeigt (Standardeinstellung).
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie im Hauptmenü die linke oder rechte Taste, um den Cursor zu bewegen und die gewünschte Funktion auszuwählen. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Foto

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Foto“ und rufen Sie den Fotowiedergabemodus auf. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Wiedergabe des Inhalts dieses Ordners zu starten. Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Fotoeinstellungen“ der „Einstellungsoption“ festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Tastenkombination „Fotos“ + „Musik“, um Fotos direkt abzuspielen.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Foto“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- oder Ab-Taste, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Um zum Menü zurückzukehren, drücken Sie kurz die Exit-Taste. Drücken Sie lange die Eingabetaste und verwenden Sie die Funktion „Drehen/Zoomen“.

Musik

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Musik“ und rufen Sie den Musikwiedergabemodus auf. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Musikwiedergabe zu starten. Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Musik-Setup“ der Einstellungen festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Tastenkombination „Foto + Musik“, um Musik direkt abzuspielen.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Musik“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- und Ab-Tasten, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Vol+ oder Vol-, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die Taste, um den Inhalt schnell vor-/zurückzuspulen. Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen.

Video

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Video“ und drücken Sie die Eingabetaste, um in den Videowiedergabemodus zu wechseln. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Wiedergabe des Inhalts dieses Ordners zu starten. Die Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Videoeinstellungen“ der „Einstellungsoption“ festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Film-Tastenkombination und spielen Sie das Video ab.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Video“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- und Ab-Tasten, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Vol+ oder Vol-, um die Einstellung vorzunehmen. Volumen. Drücken Sie die Taste, um den Inhalt schnell vor-/zurückzuspulen. Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen.

Kalender

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Kalender“, um die Schnittstelle für die Zeit- und Kalendereinstellungen aufzurufen.
2. Drücken Sie die Kalendertaste auf dem Controller, um direkt zum Kalendermenü zu gelangen.

Dateimanager

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Browser“ und rufen Sie den Dateimanager auf. Alle Ordner auf der Speicherkarte anzeigen. Drücken Sie die Eingabetaste, um den ausgewählten Inhalt abzuspielen. Drücken Sie lange die rechte Taste, um die Kopier-/Löschfunktionen aufzurufen.

Einstellungen

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu „Einstellungen“ und rufen Sie die Benutzeroberfläche auf.
2. Drücken Sie die OSD-Taste, um direkt in den Setup-Modus zu gelangen.
3. Rufen Sie die Einstellungen auf und drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Cursor zu bewegen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann die Auf- und Ab-Tasten, um den Cursor erneut zu bewegen. Drücken Sie dann die rechte und linke Taste. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen. Das System speichert die Änderungen automatisch.

Packungsinhalt

- 1x Rahmen
- 1x Fernbedienung
- 1x Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Ständer/Halter

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz