

LED-Solarleuchte, 3 Intensitätsstufen



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

PRODUKTMERKMALE

- Grüne Photovoltaik-Solarbeleuchtung, Niederspannungs-Sicherheit.
- Keine AC- oder DC-Stromversorgung erforderlich, einfache Installation.
- Sehr helle LED-Lichtquelle: hohe Helligkeit, Lebensdauer bis zu 5000 Stunden.
- ABS-Kunststoffgehäuse, mechanisch haltbar, resistent gegen Sonnenlicht und Korrosion. PC-Schirm ist nicht leicht zu brechen und hat eine gute Lichtdurchlässigkeit.
- Umschalten zwischen drei Farben, kann in verschiedenen Umgebungen verwendet werden, bringt verschiedene Gefühle.
- Für Parks, Plätze, Gartenhäuser, Treppen, Aussichtspunkte und andere Orte, an denen Sie eine verschönernde Beleuchtung verwenden möchten, ist dieses Gerät eine perfekte Wahl.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Name	SOLAR PILLAR LIGHT
Modell	TS-GL0407
Beleuchtungs-Temperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Werkstoff	ABS-Kunststoff, PC
Sonnenkollektor	Poly-Silizium, 5,5V/1,2W
Stromzufuhr	Li-Ion 18650 Akku: 3,7V / 2000 mAh
Zeit der Stromversorgung	≥ 8 Stunden
Betriebszeit	≥ 12 Stunden
Schutzgrad	IP44
Typ des Schalters	Lichtsteuerung

VERWENDEN

Wählen Sie einen Standort, an dem die Solarzellen dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, das sie mit Strom versorgt.

Befestigen Sie das Gehäuse mit Schrauben und Gummistopfen und setzen Sie dann das Lampengehäuse auf das Gehäuse, um die Installation abzuschließen.

Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät zu starten.

1. erster Klick: auf dem Display erscheint der Name des Geräts: die 6000-K-Temperaturleuchte wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lichtfarbe auf 4000 K zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lichtfarbe auf 3000 K zu ändern.
4. Nächster Tastendruck: Ausschalten des Lichts.

Um zu prüfen, ob die Lampe bereit (geladen) ist, bedecken Sie das Solarpanel mit Ihrer Hand und sehen Sie, ob die Lampe aufleuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, sollten Sie sie 2 Tage lang dem Sonnenlicht aussetzen, um den Akku aufzuladen.

Wenn das Solarprodukt nach ca. 1 Jahr Betrieb nicht leuchtet, müssen Sie die wiederaufladbaren Batterien ersetzen, da sie möglicherweise schwach oder abgenutzt sind (eine Lithiumbatterie 18650, 3,7 V/2000 mAh oder ein empfohlener gleichwertiger Typ mit denselben Parametern muss verwendet werden).

Seien Sie beim Auswechseln der Batterien besonders vorsichtig. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue. Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden; werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder in den Abfall.

TIPPS

Da der Ladeeffekt eines Solarmoduls vom Sonnenlicht abhängt, wird die Leuchtdauer durch Wetter, Jahreszeiten, Standorte usw. beeinflusst.

Es wird nur geladen, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist.

Schlagen Sie nicht auf das Produkt, um irreversible Schäden zu vermeiden.

Der Stift ist so scharf, dass Sie vorsichtig sein müssen, wenn Sie ihn benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit ihm zu spielen.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz