

T&G TG-665, tragbarer Bluetooth- Lautsprecher, 20W



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Technische Daten

Drahtlose Verbindung	Version 5.3
Arbeitsabstand	10 Meter
SNR	ÿ95 dB
Batterie	3,7 V; 2400 mAh
Wiedergabedauer bei normaler Lautstärke	ca. 2 Stunden
Lautsprechertreiber	57 mm x2
Lautsprecherleistung	40/10W x2
Frequenzgang	120 Hz – 18 kHz
Maße	106 x 108 x 190 mm
Gewicht	ca. 835 g
Laden	5V/1000mAh

Produktmerkmale

1. Technisch fortschrittliche drahtlose Chip- und Schaltungslösung, die alle unterstützt BT-Gerät.
2. Eingebaute Niederfrequenzlautsprecher, superdynamischer Niederfrequenzschalldruck, klarer, auf das Hören zugeschnittener Klang.
3. Die kabellose Arbeitsdistanz beträgt 10 m.
4. Über den AUX-Eingang können externe Geräte wie Tablet-PC/Fernseher/Mobiletelefone direkt an das Gerät angeschlossen werden.
5. Unterstützt Micro-SD-Karte und USB-Karte, MP3-Audiowiedergabe.
6. Integriertes FM-Radiomodul, bequeme automatische Suche und Speicherung von Radiokanälen.
7. Mit Mikrofon für Freisprechfunktion.
8. TWS-Unterstützung.

Tasten- und Steckplatzfunktionen



1. USB-Steckplatz: Stecken Sie die USB-Karte in den Steckplatz. Es kann Audio im MP3/WAV-Format dekodieren und wiedergeben.

2. DC 5V-Steckplatz: Verwenden Sie zum Laden ein Standard-USB-Ladekabel vom Typ C.

3. AUX-Line-Steckplatz: Mini-3,5-Stecker-Eingang kann mit externem Gerät verwendet werden.

4. TF-Steckplatz: Nach dem Einstecken einer TF-Karte in den Steckplatz können Audiodateien im MP3-/WAV-Format dekodiert und wiedergegeben werden.

5. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um das blinkende LED-Licht auszuwählen, lange drücken, um es ein-/auszuschalten.

6. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den Modus zu wechseln (USB-Karte/TF-Karte/BT/FM/AUX).

7. Netzschalter: Lange drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.

8. Drücken Sie während der Musikwiedergabe (USB/TF-Karte/AUX/BT) kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“. *Im BT-Modus mit einem gekoppelten Mobiltelefon:* kurz drücken, um einen Freisprechanruf anzunehmen, erneut drücken, um den Anruf anzunehmen, zweimal drücken, um die Rufnummer erneut zu wählen. *Im FM-Modus:* kurz drücken, um automatisch nach einem Sender zu suchen, erneut drücken, um die Suche zu stoppen.

9. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um zum nächsten Lied/nächsten UKW-Sender zu wechseln, lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

10. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den letzten Song/letzten UKW-Sender anzuzeigen, lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.

TWS: Um beide Lautsprecher ohne Kopplung im kabellosen Modus zu belassen, drücken Sie die Taste „M“ 4 Sekunden lang. Aus einem der Lautsprecher hören Sie eine Aufforderung. Wenn die Tastenleuchte aufhört zu blinken, ist der TWS-Modus aktiviert und Sie können Ihr Mobiltelefon koppeln.

Um TWS zu beenden, drücken Sie die Taste „M“ auf beiden Lautsprechern 3 Sekunden lang.

NOTIZ:

- Um das FM-Radiosignal zu verstärken, stecken Sie das Mikro-Ladekabel oder das AUX-Kabel im FM-Modus ein.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz