

TRAGBAR
THERMOMETER/HEIZKÖRPER
GEEIGNET FÜR DEN TISCH
600 W



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Funktion

1. Raffiniertes Design
2. Schnelles Aufheizen innerhalb von 3 Sekunden
3. Tasten und Drehknopf
4. Hohe Effizienz und Energieeinsparung
5. Nicht entflammbares Material
6. Sicherheitsschutz
7. Heizen und Kühlen in den Einstellungen
8. Geschwindigkeitseinstellung
9. Automatische Abschaltung im Falle eines Sturzes


Beschreibung

1. Griff
2. Drahtgeflecht (Vorsicht, heiß!)
3. Basis
4. Geschwindigkeit
5. Drehung
6. Ein/Aus/Heizen/Kühlen-Taste


Schaltflächen

1. Drehknopf: Wenn Sie das Rad drehen, ertönt ein Ton.

Heizen: Drehen Sie auf die Heizposition und das Gerät beginnt zu heizen. Vorsicht, Teile des Gerätes und die Umgebung beginnen sich zu erhitzen. Um das Innere zu kühlen, Das Gerät bläst Luft mit Raumtemperatur und trennt die Stromversorgung 1 Minute nach dem Ausschalten.



Kühlen: Drehen Sie in die Kühlposition und das Gerät beginnt zu kühlen. Um den Innenraum zu kühlen, bläst das Gerät Luft mit Raumtemperatur und unterbricht 1 Minute nach dem Ausschalten die Stromzufuhr.



Drehknopf: Drücken Sie den Knopf, das Gerät beginnt sich zu drehen in einem Winkel von etwa 30° nach vorne und hinten.



Geschwindigkeitstaste: 2 Blasstufen, hohe Stufe nach dem Einschalten des Geräts, durch Drücken der Taste wird auf langsame Stufe (im Zyklus) eingestellt.

Sicherheitshinweis

Innentemperaturschutz: Wenn die Innentemperatur über 70 °C liegt, stoppt das Gerät die Heizung, bis die Temperatur auf 40 °C sinkt. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Innentemperatur dreimal hintereinander 70 °C überschreitet.

Das Gerät schützt das Innenteil, indem es die Heizung stoppt, sobald die Temperatur des Innenteils um die PTC-Keramikheizfolie herum über 80 °C liegt.

Das Gerät schützt die PTC-Keramik-Heizfolie, indem es die Heizung stoppt, sobald die Temperatur über 260 °C liegt.

Das Gerät stoppt den Heizvorgang und bläst 1 Minute lang Luft mit Raumtemperatur. Sollte das Gerät herunterfallen, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen.

Technische Daten

Name: Innenraumheizung/Heizung

Leistung: 600 W

Größe: 13,6 * 13,6 * 20,6 cm

Stromkabel: 1,5 m

Material: ABS + PBT

Eingang: AC 220 V 50 Hz/AC 110 V 60 Hz

Notiz:

Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät. Finden Sie ein Servicecenter.

Versorgen Sie das Gerät gemäß den aufgeführten Spezifikationen mit Strom. Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

Modifizieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

Berühren oder reinigen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, ätzenden Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten.

Schützen Sie das Gerät vor Wasser. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 16 Jahren aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz