

ANWEISUNGEN



Modell: P130

Willkommen:


Willkommen zu diesem Produkt. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein praktisches Gerät mit Echtzeit-Videoanzeige, Videoaufzeichnung, Bilderfassung und anderen Funktionen. Es eignet sich für enge Bereiche und solche, die mit bloßem Auge nicht einsehbar sind, wie z. B. Autowartung, Kanalinspektion/-wartung usw.

Merkmale:


- 1,4,3-Zoll-HD-Vollfarbbildschirm für Echtzeitanzeige.
 2. Die Auflösung der Kamera beträgt bis zu 1080P, gut für Bildaufnahme und Videoaufzeichnung.
 3. Mehrere Linsen, wählbare Linienlänge
 4. Eine TF-Karte kann installiert werden, um die Dateispeicherfunktion zu erreichen.
- Hochempfindliche, wasserdichte Kamera mit 5,8 mm Durchmesser und klarer Bildqualität für verschiedene Arbeitsumgebungen.
6. Spezielle Technologie mit einer Brennweite. 5 cm-500 cm für die Frontkamera und 3 cm-500 cm für die Seitenkamera.
 7. Einstellbare LED-Leuchten für den einfachen Einsatz in dunklen Umgebungen.
 - 8.P68 wasserdicht.



Kamera




Kann Fotos machen



HD



TF-Kartenspeicher



Kann Videos aufnehmen



Drehbar



Wasserdicht




LED Lichter

Packliste:

1. Endoskop
2. Benutzerhandbuch
3. Ladekabel
4. Zubehörhaken, Magnete, Seitenspiegel

Struktureinführung:



1. Zusatzscheinwerferschalter

2. Zusatzleuchte

3. Dual-Kamera

4. Nach oben/nach links drehen

5. Runter

6. Menü

7. Zurück

8. Bestätigen Sie OK

9. Machen Sie Fotos/Videos

10. Passen Sie die Lichter an

11. Ein-/Ausschalten

Funktionseinführung:

1. Micro-TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 128 GB Micro-TF-Karte. Unterstützt nur TF-Karten mit FAT32-Format der Klasse 10 oder höher (TF-Karte, die nicht im FAT32-Format vorliegt, wird nach dem Einsetzen in das Gerät automatisch in das FAT32-Format formatiert).

2. Mikrositz: 5V-Stromversorgung.

3. Starttaste: Drücken und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine zu starten und einen Echtzeitbildschirm anzuzeigen. Zum Herunterfahren 3 Sekunden lang gedrückt halten

4. Fototaste: Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen, lange drücken, um das Video zu starten, und dann einmal kurz drücken, um zu stoppen.

5. Menütaste: Kurz drücken, um die Menüseite aufzurufen: FotoVideo, Auflösung, Sprache/Helligkeit/Drehen/Datumsmarkierung/Zeiteinstellung/Format/System zurücksetzen/Leerzeichen/Version. Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz auf „Menü“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Bildoberfläche aufzurufen.

6. OK-Taste: Zum Bestätigen kurz drücken.

7. Aufwärts-Taste: Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz, um nach oben auszuwählen.

Wenn Sie sich in der Bildoberfläche befinden,


8. Abwärtstaste: Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz, um nach unten auszuwählen.

Wenn Sie sich in der Bildoberfläche befinden,

Verwenden Sie Schritte:

(1) Grundbetrieb

1. Setzen Sie die Micro-TF-Karte in den Micro-TF-Kartensteckplatz ein. Drücken Sie sanft, bis die Karte gesperrt ist (Hinweis: Zum Aufnehmen und Speichern von Bildern und Videos muss eine Micro-TF-Karte der Klasse 10 eingelegt sein.)



2. Nach dem Einschalten des Produkts können Sie das Echtzeitbild im Dual-Lens-Modus sehen.

3. Drücken Sie kurz, um ein Bild aufzunehmen, lange drücken, um ein Video aufzunehmen, und drücken Sie dann erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Technische Parameter:

Modell-Nr	P130
Anzeige	4,3-Zoll-Farb-IPS-HD-Display
Kameraauflösung	1920*1080
Horizontale Perspektiven	70°
Sprache	Englisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch
Linienlänge	2m/5m/10m optional
Brennweite	5CM-500CM
Wasserdicht	IP68 (nur für Objektiv)
Kameradurchmesser	8 mm/5,5 mm/3,9 mm/14 mm/11 mm optional

Fehlerbehebung:

Probleme	Lösungen
Gerät lässt sich nicht einschalten	1. Ist der Akku geladen? 2. Ist die Stromversorgung erfolgreich angeschlossen?
Das Lesen der TF-Karte ist fehlgeschlagen	1. Ist das Format der Speicherkarte korrekt? (Dieses Gerät unterstützt nur das Dateiformat FAT32). 2. Stecken Sie die Karte erneut ein.
Gerät stürzt ab	Zum Zurücksetzen neu starten.
Flecken oder Flecken auf dem Bildschirm	Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch.
Kann nicht aufgeladen werden	Stecken Sie den Stecker in den DC-Eingangsanschluss des Geräts und stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird und nicht defekt ist.

FCC-Informationen:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Erfüllen Sie die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwartetem Betrieb führen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

EU-Umweltschutz:

Elektroaltgeräte sollten nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für Recyclingempfehlungen an Ihre lokale Regierung oder Ihren Einzelhändler.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

CEFCIR

In China hergestellt

Etwaige geringfügige Änderungen der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen unterliegen keiner weiteren Ankündigung.

INSTRUCTIONS



Model : P130

Welcome:


Welcome to this product. Please read the instructions carefully before using the product. This product is a practical equipment with real-time video viewing, video recording, image capture and other functions. It is suitable for narrow areas and those that cannot be observed by sight, such as: car maintenance, sewer inspection/maintenance, etc.

Features:

1. 4.3-inch full color HD screen for real-time viewing.
2. The resolution of the camera are up to 1080P, good for image capture, video recording.
3. Multiple lenses, selectable line length
4. TF card can be installed to achieve file storage function.
5. 8mm diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
6. Special technology with a focal length. 5 cm-500cm for the front camera and 3cm-500cm for the side camera.
7. Adjustable LED lights for easily using in dark environments.
8. P68 waterproof.



camera




Can take photos



HD



TF Card storage



Can record videos



Rotatable



Waterproof




LED lights

Packing list:

1. endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories- hooks, magnets, side mirror

Structure introduction:



1. Auxiliary lamp switch
2. Auxiliary lamp
3. Dual camera
4. Up/Rotate Left
5. Down
6. Menu
7. Back
8. Confirm ok
9. Take Photos/Videos
10. Adjust the Lights
11. Power on/off

Function introduction:

1. Micro TF card slot: supports up to 128GB Micro TF card Only supports TF cards with class 10 or higher FAT32 format (TF card which not in FAT32 format, will be automatically formatted into FAT32 format after being inserted into the device).
2. Micro seat: 5V power supply.
3. Start button: Press and hold for 3 seconds to start the machine, displaying a real-time screen. Press and hold for 3 seconds to shut down
4. Photo button: short press to take a photo, long press the start the video, then short press once to stop.
5. Menu button: Short press to enter the menu page: PhotoVideo, Resolution Language / Brightness / Rotate / Date Tag / Time Setting / Format / Reset system / Space / Version In the menu interface, short press the "menu".

button to enter the image interface.

6. OK button: short press to confirm.

7. Up button: When in the menu interface, short press to select upwards. When in the image interface,

8. Down button: When in the menu interface, short press to select downwards. When in the image interface,

Use steps:

(1) Basic operation

1. Insert the Micro TF card into the Micro TF card slot; press gently until the card is locked (Note: Class 10 Micro TF card must be inserted to record and store pictures and videos) .



2. After the product is turned on, you can see the real-time image in dual lens mode.

3. Short press to take a picture, long press to record a video, and then press again to stop recording.

Technical Parameters:

Model number	P130
Display	4.3-inch color IPS HD display
camera resolution	1920*1080
Horizontal perspective	70°
Language	English, Chinese, Japanese, French, German, Czech, Portuguese, Polish, Dutch, Turkish
Line length	2m/5m/10m optional
Focal length	5CM—500CM
Waterproof	IP68 (only for lens)
Camera diameter	8mm/5.5mm/3.9mm/14mm/11mm optional

Troubleshooting:

Problems	Solutions
Device cannot be turned on	1.Is the battery charged? 2.Is the power connected successfully?
TF card reading failed	1.Is the format of the memory card correctly? (This device only supports FAT32 file format). 2.reinsert the card.
Device crashes	Reboot to reset.
Smudges or smudges on the screen	Carefully clean the screen with a soft cloth.
Can't charge	Plug into the DC input port of the device, make sure the outlet is powered and not faulty.

FCC information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Meet the following two conditions:

- (1) This device will not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause unexpected operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

EU environmental protection:

Waste electrical products should not be disposed of together with household garbage. Please consult your local government or retailer for recycling recommendations.



Made in China

Any minor changes in the figures contained in the user manual are subject to no further notice.