

Yesido EP04, Bluetooth-Kopfhörer



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Technische Daten

Modell	EP04
Version	BT5.3
BT-Protokoll	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
Impedanz	32 Ω \pm 15 %
SNR	110 \pm 3 dB
Arbeitsbereich	10 Meter
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz
Frequenz	2,40 bis 2,48 GHz
Ladezeit	2,5 Stunden
Standby-Zeit	25 Stunden
Spielzeit	20 Uhr
Gewicht	208 g
Batterie	250 mAh
Audio-Ausgang	Kabel / drahtlos
Funktion	Musikwiedergabe starten/pausieren, einen Anruf annehmen/ablehnen, Leistungsanzeige

Tastenfunktionen

Nächster Song/Lautstärke+

Drücken Sie kurz „+“, um die Lautstärke zu erhöhen;
lange drücken, um zum nächsten Lied zu springen.

Vorheriger Song/Lautstärke –

Drücken Sie kurz „-“, um die Lautstärke zu verringern;
lange drücken, um zum vorherigen Lied zu springen.

3,5-mm-Schnittstelle

Schließen Sie das 3,5-mm-Audiokabel an, und Sie können ohne Strom zuhören.

Ladeanschluss

Micro-Typ-C-Kabel, zum Aufladen anschließen.

Packungsinhalt

Kabellose Kopfhörer x1, Audiokabel x1, Stromkabel x1, Handbuch x1, Verpackung x1

Verwenden

Betriebsanzeige

Ein: Blau blinkend

Aus: leuchtet nicht

AUX-Modus: rotes Licht

Pairing: blinkt schnell rot und blau

Anruf: blinkt langsam blau

Stromversorgung: immer rot

Aufgeladen: rotes Licht erlischt

Tastensteuerung

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste (mit der Beule in der Mitte) 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Einschaltaufforderung hören.

Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (mit der Beule in der Mitte) 2 Sekunden lang, um den Kopfhörer auszuschalten.

Pause/Wiedergabe: Drücken Sie die Einschalttaste, um die Wiedergabe zu starten, und drücken Sie dann die Einschalttaste, um die Wiedergabe zu pausieren.

Anruf annehmen/auflegen: Drücken Sie die Einschalttaste einmal, wenn ein Anruf eingeht, und drücken Sie die Einschalttaste während eines eingehenden Anrufs, um den Anruf zu beenden.

Einen eingehenden Anruf ablehnen: Drücken Sie die Power-Taste zweimal oder länger.

Audiowiedergabe: Sie können Musik direkt von Ihrem Mobiltelefon abspielen über ein Audiokabel, ohne die Bluetooth-Funktion einschalten zu müssen. Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten, wenn er über ein Audiokabel angeschlossen ist.

Beachten

1. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung der Kopfhörer sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
2. Die Kopfhörer müssen vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
3. Laden Sie die Kopfhörer mindestens alle zwei Monate auf.
4. Verwenden Sie zum Laden der Kopfhörer ein Ladegerät, das den Sicherheitsanforderungen entspricht. Normen.

5. Wenn das Bluetooth-Kopplungselement nicht gefunden werden kann, überprüfen Sie, ob es sich im Kopplungsmodus befindet. Wenn Sie längere Zeit keine Verbindung herstellen, wird der Kopfhörer automatisch

sie schalten sich aus.

6. Um eine Beschädigung der Kopfhörer zu vermeiden, dürfen Sie diese auf keinen Fall zerlegen oder modifizieren.

7. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei stürmischem Wetter, um Betriebsstörungen und ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

8. Verwenden Sie zum Reinigen der Kopfhörer keine Chemikalien oder starken Reinigungsmittel.

9. Halten Sie die Kopfhörer trocken.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz