

FNIRST™

NVS-20



BENUTZERHINWEIS

- Dieses Handbuch bietet eine detaillierte Einführung in das Produkt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um den bestmöglichen Produktzustand zu erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen.
- Altbatterien und Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie sie gemäß den geltenden nationalen oder lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Wenn es Qualitätsprobleme mit dem Gerät gibt oder Sie Fragen zur Verwendung des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst „FNIRSI“ und wir werden diese umgehend lösen.



1. PRODUKTEINFÜHRUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Nachtsichtgerät, das zur Beobachtung von Objekten bei völliger Dunkelheit oder schwachem Licht verwendet wird. Die Sichtweite bei schwachem Licht ist nicht begrenzt und kann in einer dunklen Umgebung bis zu 300 Meter betragen. Es ist mit einer USB-Schnittstelle und einem TF-Kartensteckplatz ausgestattet, der Firmware-Updates und die Bildspeicherung unterstützt. Der voll funktionsfähige Farbbildschirm kann bei Tag und Nacht normal verwendet werden und bietet Funktionen wie Fotografieren, Aufnehmen, Wiedergabe und elektronischen Zoom bis zu 6x. Dieses Gerät ist das beste Hilfsmittel zur Erweiterung der menschlichen Nachtsicht.


2. WARNUNG

- Sollte an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt werden, vermeiden Sie Feuchtigkeit auf den Linsen
starkes Pressen, Geräteschäden, Feuchtigkeit.
- Versuchen Sie, Regenwasser und Nebel zu vermeiden und Stürze und Kollisionen zu verhindern.
- Wenn der LCD-Bildschirm einen niedrigen Batteriestand anzeigt, muss die Batterie rechtzeitig aufgeladen werden.
- Wenn Sie den Akku nicht häufig verwenden, laden Sie ihn regelmäßig auf, um zu verhindern, dass er
Versagen.

3. EINFÜHRUNG IN DIE GERÄTESTRUKTUR



4. PANEL - EINFÜHRUNG



5. TASTEN UND FUNKTIONEN – EINFÜHRUNG

Taste	Betrieb Regime	Funktion
+	Kurz drücken	Helligkeit des Infrarotlichts Kompensation+/Pfeiltaste nach oben
	Langes Drücken	Elektronische Vergrößerung+
-	Kurz drücken	Helligkeit des Infrarotlichts Kompensation -/Pfeiltaste nach unten
	Langes Drücken	Elektronische Vergrößerung -

Taste	Betrieb Regime	Funktion
	Kurz drücken	Foto/Video/Wiedergabe starten
MODE	Kurz drücken	Wechseln zwischen Fotos/ Video-/Wiedergabemodi
MENU	Kurz drücken	Angebot/Rückgabe
	Kurz drücken	Bildschirm-Timeout
	Langes Drücken	Ein-/Ausschalten

6. BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Einlegen der Batterie

Legen Sie die Batterie der Spezifikation 18650 in das Batteriefach des Geräts ein, achten Sie auf die Polaritätsmarkierungen „+“ und „-“ auf dem Batteriefach, decken Sie die Batterieabdeckung ab und drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Wenn es sich nicht richtig einschalten lässt, prüfen Sie, ob die Batterie falsch herum eingelegt ist und ob die Batterieleistung ausreichend ist.



Benachrichtigung

Bei Verwendung nicht originaler 18650 Akkus kann es zu einer fehlerhaften Erkennung des Akkuladestands kommen!

Landschaftsbeobachtung

Nach dem Einschalten des Geräts wechselt jeder kurze Tastendruck zwischen **MODE** drei Modi: Aufnahme, Aufnahme und Wiedergabe. Nachdem Sie den entsprechenden Modus ausgewählt haben, können Sie die Taste drücken, um mit der Aufnahme, dem  dem Aufnehmen von Bildern oder der Wiedergabe zu beginnen und die Klarheit der Landschaft auf dem Augenmaskenbildschirm zu beobachten. Bei Unklarheiten können Sie es nach den folgenden Methoden anpassen:

- Prüfen Sie zunächst, ob die Helligkeit ausreichend ist, und drücken Sie im Dunkeln kurz die Taste **+** um die Helligkeit der Infrarotfüllung anzupassen.
- Wenn die Helligkeit ausreicht, das Bild jedoch nicht klar ist, können Sie mit dem Objektivrad die Neigung der Beine anpassen, um das Bild klarer zu machen. Nachdem Sie die hellste Seite eingestellt haben, können Sie die Vergrößerung auch durch **langes Drücken** der Taste **+** anpassen.



Aufmerksamkeit

Decken Sie den Infrarotlichtbereich nicht mit Gegenständen ab!

7. MENÜBESCHREIBUNG

Kurz drücken, um verschiedene **MENÜ** Modusmenüs und Systemeinstellungen in unterschiedlichen Modi anzuzeigen. Zum sequentiellen Umschalten kurz drücken. Das konkrete Angebot ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Aufnahme Angebot	Aufnahmeauflösung	4K (3840 x 2160)/2K (2560 x 1440)/1080FHD (1920 x 1080)/ 720P (1280 * 720) / VGA (640 * 480) / QVGA (320 * 240)
	Aufnahme In Bogen	Aus/1 Minute/2 Minuten/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
	WDR	AUS/EIN
	Bewegungserkennung	AUS/EIN
	Datumsetikett	AUS/EIN
Angebot Wiedergabe	Entfernen	Aktuelle löschen, Alle löschen
	Verteidigen	Stream sperren, Stream entsperren, Alles sperren Alle freischalten

Angebot Kamera	Unterscheidung	36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/ 8MP/5MP/3MP/VGA
	Bildqualität	Hohe Qualität/Standard/Normal
	Schärfe	Stark, Standard, Weich
	Weißabgleich	Auto, Tageslicht, Bewölkt, Wolframfaden, <small>Leuchtstofflampe</small>
	Stoßschutz	AUS/EIN
	Schnellvorschau	AUS /2 Sekunden/5 Sekunden
	Datumsbeschriftung	AUS /Datum/Datum Uhrzeit
	ISO	Auto, 100, 200, 400, 800

System Einstellungen ihr	Datum/Uhrzeit	JJ/MM/TT 00:00:00
	Automatisch abschalten	AUS/1 Minute/2 Minuten/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
	Spracheinstellungen	Chinesisch/Traditionell/Englisch/Japanisch/Italienisch/ Französisch/Deutsch/Russisch/Spanisch/Portugiesisch Polieren
	LCD-Helligkeit Einstellungen	Hohes, mittleres und niedriges Niveau
	Lichtquellenfrequenz	50 Hz/60 Hz
	Belichtungskorrektur	+1/3 +0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0
	Sparer	AUS/1 Minute/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
	Bildschirme	
	Format	TF-Karte (alle Dateien löschen)
	Standardeinstellungen	Abbrechen/Bestätigen
	Über das Gerät	Modell-, Hersteller- und Versionsinformationen

8. PARAMETER

Stromspannung	3,7 V 18650 Batterie
Laden	5 V/1 A TYP C
Bildschirm	1,54 IPS hohe Auflösung
Temperatur	-5~40°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
Größe	152 x 42 x 82 mm
Gewicht	~ 240 g

9. OPTISCHE LEISTUNG

Elektronischer Zoom	6x
Objektivöffnung	25 mm
Betrachtungsabstand bei schwacher Beleuchtung	2m-∞
Betrachtungsabstand von ganz schwarz ohne Licht	300 m (max.)

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz