

# Sunny Blaster M416/M416-DG, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör



## Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

## Beschreibung



Umschaltung/Tastenmodus: manuell/elektrisch

Hinweis: Beim Umschalten zwischen manuellem und elektrischem Betrieb muss die Position richtig eingestellt werden, da sonst die Gefahr einer Beschädigung besteht.




## Inhalt des Pakets



### Zusammensetzung/Installation

1. den Zylinder in Pfeilrichtung in das Gehäuse des Geräts einführen.
2. Setzen Sie das Teleskop in Pfeilrichtung ein. Drehen Sie die Schraube, um das Fernrohr in die gewünschte Position zu bringen.
3. Montieren/demontieren Sie den Griff, indem Sie die Schraube anziehen/lockern.
4. Schieben Sie das Tablett in die richtige Position.



### Befüllen des Trichters

Legen Sie die Kugeln ca. 4 Stunden lang in Wasser ein.

Öffnen Sie den Deckel des Behälters.

Füllen Sie den Vorratsbehälter mit Murmeln. Trocknen Sie die Murmeln vorher ab.

Drücken Sie den Knopf und werfen Sie die Murmeln aus.



### Anschluss der Batterie

1. Die verbleibenden 30 % des Akkus können erst verwendet werden, wenn er vollständig aufgeladen ist.
2. Der Akku kann erst verwendet werden, wenn er vollständig entladen ist.
3. Der Akku kann nur geladen werden, wenn er nicht heiß ist. Drehen Sie die hintere Abdeckung und öffnen Sie sie.

Schließen Sie die Kabel an.

Legen Sie den Akku ein.

Schließen Sie den Deckel.



### Kugeln/Naben

Geeignete Größe der Gelkugeln: 7-8 mm. Nach einiger Zeit werden die Kugeln wieder schrumpfen. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wählen Sie einen geeigneten Behälter (siehe unten), geben Sie die Kugeln hinein und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Auch die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter hat Einfluss auf die Größe der Perlen.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln	ca. 2000 Kugeln	etwa 10000 Bälle
Behälter: Becher	Behälter:	Behälter: Eimer
ca. 600 ml Wasser	Messbehälter	ca. 10 l Wasser
10/1 Murmeln	ca. 900 ml Wasser	
3-5 g Perlen	10/2 Murmeln	
	6-8 g Perlen	

### Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

### Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)