

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Handbuch


Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Inhalt des Pakets


- Waffe
- Laufverlängerung
- Batterien
- USB-Ladekabel
- Magazinaufsatz
- 1000 Gel-Perlen
- Schutzbrille
- Tablett

Einrichtung

1. den Aufsatz am Lauf der Waffe anbringen.
2. Stecken Sie die Magazinverlängerung auf den Pistolenkörper.
3. Die gequollenen Perlen in das Magazin einsetzen.



4. Bringen Sie das Pelletmagazin am Pistolenkörper an.




5. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie in das Gerät ein.(a)



Drücken Sie die Taste, um die Batterie zu entfernen.
(b)

6. Schalten Sie den Schalter um.




Aufladen des Akkus

Schließen Sie den Akku (500 mAh-7,4 V) an das USB-Kabel an, das mit dem Adapter verbunden ist.



Gel-Kugeln

Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen. Wenn du Wasser mit einer Temperatur von 50 °C verwendest, lass die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln mindestens 100 Minuten quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab. Trocknen Sie die Kugeln anschließend. Die Größe der gequollenen Kugeln beträgt ca. 7-8 mm.



Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngerer Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. bewahren Sie das Gerät und die Kügelchen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das jeweilige Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz