ИНСКАМ
WIFI ЕНДОСКОП

W600

Ръководство за потребителя

Опис на уреда

W600 е водоустойчива камера, която - WiFi или USB-камера. Тя е гъвкава и е с вградена LED осветителна лампа. Инспекционната WiFi камера работи с iOS и Android. Тя е с 8 бутона. Инспекционната WiFi камера дава възможност на потребителя, чрез уреда, да наблюдава и записва видеоматериали, снимки и аудиозаписи.

Предназначение и поддържа с

Спецификациите могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Дефинитивно потребителско ръководство може да бъде изтеглено от App Store или Google Play.

Уреда е предназначен за:

1. Да се използва на открито и на закрито при температури от -10 до +40°C.
2. Да се използва в сухи и влажни помещения с изключение на вода и агресивни среди, съдържащи киселини, алкали и разтворители.
3. Да се използва за визуален контрол на скрити места, напр. в тръби, канали и пространства, достъпни чрез отвори.
4. Да се използва за визуален контрол на машини, напр. в двигатели, помпи, турбини и подобни.
5. Да се използва за визуален контрол на растения, напр. в оранжерии, градини и парцели.
6. Да се използва за визуален контрол на домашни любимци, напр. в клетки, аквариуми и терариуми.
7. Да се използва за визуален контрол на предмети, които са ценни или трудно достъпни, напр. в музеи, галерии и изложби.
8. Да се използва за визуален контрол на предмети, които представляват опасност за потребителя, напр. при разследване на престъпления, при гасене на пожари, при спасителни операции и при аварийни ситуации.
9. Да се използва за визуален контрол на предмети, които са с ограничен достъп, напр. в сейфове, при разследване на престъпления, при гасене на пожари, при спасителни операции и при аварийни ситуации.
10. Да се използва за визуален контрол на предмети, които са с ограничен достъп, напр. в сейфове, при разследване на престъпления, при гасене на пожари, при спасителни операции и при аварийни ситуации.

Не е предназначен за:

1. Да се използва при температури по-ниски от -10°C и по-високи от +40°C.
2. Да се използва в среди, съдържащи киселини, алкали и разтворители.
3. Да се използва за визуален контрол на растения, домашни любимци, ценни или трудно достъпни предмети, предмети, представляващи опасност за потребителя, при разследване на престъпления, при гасене на пожари, при спасителни операции и при аварийни ситуации.

Бутони

Инспекционната камера WiFi е с 8 бутона.

1. Бутон за включване/изключване
Чрез него се подава захранване на камерата. Дотогава, докато не бъдат подадени захранване и сигнал, камерата не е в режим на работа.
2. Бутон за регулиране на яркостта на светодиодите
Чрез натискане на бутона, светодиодите се регулират в 3 нива на яркост.
3. Бутон за включване/изключване на WiFi
Чрез него се подава WiFi сигнал, който е необходим, за да се свърже WiFi камерата с мобилно устройство.
4. Бутон за регулиране на звуковия сигнал
Чрез натискане на бутона, звуковите сигнали се регулират в 3 нива на сила.
5. Бутон за изключване на звуковия сигнал
Чрез натискане на бутона, звуковите сигнали се изключват.
6. Бутон за изключване на светодиодите
Чрез натискане на бутона, светодиодите се изключват.
7. Бутон за изключване на звуковия сигнал
Чрез натискане на бутона, звуковите сигнали се изключват.
8. Бутон за изключване на светодиодите
Чрез натискане на бутона, светодиодите се изключват.

Приложение

Метод 1: ИОС-версия на приложението „AMEDIA" в Apple Store. Изтеглете и инсталирайте приложението.

Приложението е ИОС-версия на Android версия на „AMEDIA" в Google Play Store.

Изтеглете и инсталирайте приложение „AMEDIA" от Google Play Store.

Сканирайте приложение от App Store.

Метод 2: С помощта на QR-код изтеглете приложението.

Download on the App Store | Google play | AMEDIA

ENABLE WIFI

WLAN

WLAN

AMEDIA-XXXX

Приложение - инструкции



Отворете
Сканирайте
Свързване
Настройки
Отворете
Отворете
Отворете